

STRUMENTO ELETTRONICO DI PESATURA TOUCHSCREEN VEGA TS



Manuale Rapido

Pesa a ponte

REV. 1.0





Sommario

1 Home	4
2 Funzionamento	5
2.1 Funzionamento Pesa a Ponte	5
2.1.1 Pesata In Ingresso	5
2.1.2 Pesata In Uscita	8
2.1.3 Pesata con tara manuale	11
3 Connessioni	13
4 Domande Frequenti	14
5 Caratteristiche Tecniche	16

2 Home



1 Contatti	11 Led Unità di Misura
2 Data	12 Peso
3 Ora	13 Fix Tara Attivo
4 Led Peso Stabile	14 Tara
5 Led Tara Inserita	15 Box Messaggi
6 Led Peso Minimo	16 Spegnimento
7 Led Centro di Zero	17 Menù Preferenze
8 Led Multi-Campo	18 Pesata in Ingresso
9 Led Bilancia Selezionata	19 Pesata in Uscita
10 Led Peso da Seriale	20, 21, 22, 23 Pulsanti Funzione

3 Funzionamento

3.1 Funzionamento Pesa a Ponte

Il funzionamento Pesa a Ponte permette di eseguire due pesate (pesata Ingresso e Pesata Uscita) dalle quali viene calcolato il netto.

3.1.1 Pesata In Ingresso

Per effettuare una pesata in ingresso:

1. Premere il pulsante "INGRESSO" dalla Home.



Prima di procedere alla stampa del cartellino è possibile inserire fino a sei codici.
Premere il pulsante relativo al codice che si vuole inserire.



3. Digitare il codice e confermare con il tasto "enter".



4. Procedere con l'inserimento degli altri codici, ripetendo l'operazione descritta precedentemente, oppure premere il tasto "**Successivo**".



5. Viene mostrata una schermata di riepilogo dei dati. E' possibile tornare indietro per modificare i codici oppure procedere con la stampa premendo l'apposito tasto.

				\times
	Codice 1:	Codice 2:	Codice 3:	
	PLASTICA			
	Codice 4:	Codice 5:	Codice 6:	
	Data-Ora RM - Progressivo Peso 1 Peso 2 Netto	Ingresso 08/05/2018 - 15:05 1 - 1 1540	Uscita	
		Preced	ente Stampa	
		$\mathbf{+}$)
-				

3.1.2 Pesata In Uscita

Per effettuare una pesata in uscita:

1. Premere il pulsante "USCITA" dalla Home.



 A questo punto è possibile inserire il codice RM relativo alla pesata in ingresso oppure premere il pulsante "ARCHIVIO" per selezionare la pesata manualmente. In questo caso viene premuto il tasto "ARCHIVIO".



3. Selezionare la pesata in ingresso dall'archivio.

	ferenze			
Data - Ora	Codice 1	Progressivo	RM	Peso
08/05/2018 15:05	PLASTICA			1540
			\square	Seleziona

4. Premere il pulsante "Seleziona" per procedere.

	ferenze				
Data - Ora	Codice 1	Progressivo	RM	Peso	
	PLASTICA			1540	
				Seleziona	

Prima della stampa viene mostrata una schermata di riepilogo dei dati.
Premere il tasto "Stampa" per procedere alla stampa del cartellino.

			\times
	Codice 1:	Codice 2:	Codice 3:
	PLASTICA		
	Codice 4:	Codice 5:	Codice 6:
	Data-Ora	Ingresso 08/05/2018 - 15:05	Uscita 08/05/2018 - 16:48
	RM - Progressivo	1-1	1-2
	Peso 1	1540	
	Peso 2	2520	
	Netto	980	
			Stampa
		\mathbf{A}	
		<u> </u>	
_		لصا	

3.1.3 Pesata con tara manuale

1. E' possibile inserire la tara manualmente e quindi effettuare un'unica pesata al posto di Ingresso e Uscita.

Premere il tasto di "TARA MANUALE" per inserire la tara manualmente.





2. Inserire la tara con il tastierino numerico e confermare.



Vega TS - Manuale Rapido

G<u>O</u>MBA		08/05/2018	16:48:32
NET	98	a⊳ 30	
	Tara Manuale:	1540 kg	
\rightarrow 0 \leftarrow		→ T	PREFERENZE
			STAMPA

Prima della stampa viene mostrata una schermata di riepilogo dei dati.
Premere il tasto "Stampa" per procedere alla stampa del cartellino.

			\times
Codice 1:	Codice 2:	Codice 3:	
PLASTICA			
Codice 4:	Codice 5:	Codice 6:	
Data-Ora Progressivo Peso 1 Peso 2 Netto	08/05/2018 - 16:48 1 1540 2520 980		
	Preced	ente Stampa	

4 Connessioni



5	88888	10.0
A	10000	ШЧĻ
IЦ		Ц
14	1_	Ц
	7	





ŧ		
15 POLI FEMMINA	INGRESSI	
1	IN 1	
2	IN 2	
3	IN 3	
4	IN 4	
5	COMUNE	
6	OUT 1	
7	OUT 2	
8	OUT 3	
14	COMUNE	
15	OUT 4	

ETHERNET	ETHERNET
FEMMINA	RJ-45
1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	n.c.
5	n.c.
6	RX -
7	n.c.
8	n.c.

USB Device	USB Device
Туре-В	
1	USB - PLUG (IN)
2	D0 - (IN/OUT)
3	D0 + (IN/OUT)
4	GND

Alimentazione	Alimentazione
1	Vdc+
2	GND

1

5 Domande Frequenti

Ho questa visualizzazione, cosa significa?



Peso non rilevabile.

Questo messaggio viene mostrato quando il peso non è rilevabile il display visualizza questa segnalazione.

- Verificare che il cavo cella sia correttamente collegato.
- Riavviare il dispositivo.
- Se il problema persiste, contattare l'assistenza.



Segnale di sottocarico.

Questo messaggio viene mostrato quando il peso lordo sulla bilancia è al di sotto delle 9 divisioni rispetto alla portata massima del sistema di pesatura.

• Contattare l'assistenza.



Segnale di sovraccarico.

Questo messaggio viene mostrato quando il peso lordo che grava sulla bilancia supera di oltre 9 divisioni la portata massima del sistema di pesatura.

• Contattare l'assistenza.

Segnale di stampante non collegata.

Questo messaggio viene mostrato quando la stampante non è collegata correttamente.

• Verificare che la stampante sia accesa.

• Verificare che il cavo di comunicazione sia correttamente collegato.

Segnale di assenza carta.

Questo messaggio indica che è assente la carta all'interno della stampante.

• Controllare la presenza della carta all'interno della stampante e che sia correttamente inserita.

Stampante Non Collegata!

Assenza Carta!



Segnale di peso non valido.

Peso Non Valido

Questo messaggio viene mostrato quando il peso non risulta correttamente stabilizzato, è visualizzato **OVER, UNDER** o ci si trova al disotto della **pesata minima**. Quindi verificare l'assenza di una delle condizioni precendenti per poter procedere.

(Si può notare dalla visualizzazione del simbolo

Procedura di cancellazione delle pesate.



Per procedere alla cancellazione delle pesate, andare in "**PREFERENZE**" -> "**SICUREZZA**" -> "**RESET PESATE**" e confermare la cancellazione. (Vedi Pagina 28)

6 Caratteristiche Tecniche

Display	"LCD TFT 7" a colori retroilluminato 800 x 480 pixels. Area visiva dimensioni 152 x 92 mm.
Tastiera	Numerica e alfanumerica (QWERTY) con touch panel resistivo integrato nel display LCD, con feedback sonoro (buzzer).
Interfacce di comunicazione	2 porte seriali RS232C. 2 porte seriali Rs485. 1 porta Ethernet. 1 porta USB Host per pen drive. 1 porta USB Device.
CPU e memorie	Microcontrollore ARM Cortex A7 @ 528MHz. Kernel Linux. Memoria RAM (DDR3) da 128 MB. Memoria ROM da 256 MB. Memoria E2PROM 64 KB. Memoria µSD card HC: fino a 32 GB per archivi. Alibi memory opzionale: 1 MB. Orologio/Calendario con batteria tampone ricaricabile.
Acquisizione peso	Acquisizione celle di carico analogiche con convertitore A/D integrato a 2 canali fino a 16 celle complessive. Acquisizione fino a 4 canali di pesatura con moduli esterni aggiuntivi (altri dispositivi Vega). Acquisizione celle di carico digitali con interfaccia Rs485.
Ingresso celle analogiche	Convertitore A/D integrato a 24 bit 2 canali. Alimentazione celle: 5 Vdc 240 mA (max 16 celle da 350 ohm), protezione da corto-circuito. Campo di misura: da - 3.9 mV/V a + 3.9 mV/V . Sensibilita d'ingresso: $0.02 \mu \text{V}$ min. Linearita: < 0.01% FS. Deriva termica: < 0.001% FS / °C. Risoluzione interna: > di 16.000.000 pun. Filtro digitale: da 0.5 hz a 100 Hz. Valori divisioni: da 0.0001 a 50.

Input / Output	4 output digitali optoisolati (contatto pulito) on board (max 24 Vac/Vdc, 0.1A cad).
Alimentazione	Celle Analogiche: da 6 Vdc a 8 Vdc 10W max con adattatore di rete 230Vac in dotazione. Celle Digitali: 12 Vdc 15 W max con adattatore di rete 230Vac in dotazione.
Temperatura di funzionamento	Da - 10°C a + 40°C
Temperatura di stoccaggio	Da - 20°C a + 70°C

Società Bilanciai Internazionale srl Via Luigi Volpicella, 222 80147 Napoli - Italy Partita IVA e Codice Fiscale 06068711214 Tel.+39 081.5720686 - Fax +39 081.5721656 E-mail: info@gombabilance.it Web: www.gombabilance.it

> Pesa a ponte - REV. 1.0 20 / 20